

Wegeunterhalt



Um die sanierte Strasse zu unterhalten, wird mit dem Planierschild die Verschleisssschicht reprofiliert und anschliessend wieder Verdichtet.

Wird mit dem Unterhalt zu lange gewartet kann eine kurze Bearbeitung mit dem Brecher oder der Fräse nötig sein.

